

BFS-automaattinen, säiliöllä varustettu vedentäyttöjärjestelmä

Akun vesitys voidaan suorittaa yhdestä pikaliittimestä. Akussa täytyy olla BFS-vesitysjärjestelmä, johon sisältyy kohoilla varustetut BFS-erikoiskorkit, letkutus ja pikaliitin.

Täyttöön soveltuu mm. sopivalla letkusaljalla varustettu vesisäiliö.

BFS-korkki toimii painealueella 0,2-3,8 baria, mikä tarkoittaa vähintään kahta metriä.

Jos paine on liian alhainen, niin BFS-korkin venttiili ei sulkeudu kunnolla ja kennot saattavat ylitäytyä.

Se aiheuttaa hapon laimenemisen ja ylitäytöstä johtuen laatikon mahdollisen korroosion.

Jos happo on laimentunut ota yhteyttä huoltoomme puh. 09 4154 5550.



Vesisäiliö säiliö pitää asettaa vähintään kahden metrin korkeudelle akun yläpinnasta mitattuna.



Aseta vesisäiliö riittävään korkeuteen. Tarkista säännöllisesti BFS-korkkien toimivuus.

Muuten akkusi saattaa näyttää kuten kuvassa alapuolella.

